

# Corian® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Įprastinė priežiūra

Kasdieniam valymui naudokite muiluotą vandenį arba įprastus paviršių valiklius. Valiklio perteklių nuvalykite minkšta šluoste, paviršių nuplaukite šiltu vandeniu ir nušluostykite sausa minkšta šluoste. Prireikus naudokite mikropluošto šluostę ir paviršių patrinkite amoniako pagrindo valikliu, tada nuplaukite vandeniu. Taip nuvalysite didžiąją dalį nešvarumų ir likučių nuo Corian® gaminių.

Visada valykite sukamaisiais judesiais pirmyn ir atgal, tada iš vienos pusės į kitą, kol kruopščiai nuvalysite visą paviršių. Nenaudokite abrazyvinių ir net švelnių abrazyvinių valiklių ant blizgių arba tamsių paviršių. Primename, kad vandeniui išdžiūvus ant paviršiaus gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti, išsiliejus skysčiams arba po valymo paviršius visada nusauskinkite sausa mikropluošto šluoste. Kai kurių spalvų Corian® paviršius gali tekti valyti dažniau, siekiant išlaikyti tolygią išvaizdą.

Kasdien naudojant Corian® paviršius, kaip ir kitas medžiagas, gali atsirasti nedidelių dilimo žymių. Tamsiuose, stiprios pigmentacijos paviršiuose įbrėžimai, dulkės ir įprasti dėvėjimosi požymiai matomi lengviau nei šviesiuose, tekstūriniuose paviršiuose, todėl jiems reikia skirti daugiau dėmesio nei šviesių spalvų paviršiams.

## Sunkiai įveikiamų dėmių valymas

Sunkiai įveikiamas dėmes gali tekti valyti kruopščiau. Norėdami veiksmingai išvalyti tokias dėmes nuo Corian® gaminių, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis.

*Actas, kava, arbata, citrinų sultys, daržovių sultys, dažikliai, kečupas, lelijų žiedadulkės, šafranas, nedideli įbrėžimai, cigarečių nudegimai, batų tepalas, rašalas, žymeklis, jodas, pelėsis, merbrominas, kraujas, raudonasis vynas, kvėpalai:*

Valykite drėgna mikropluošto šluoste ir švelnia abrazyvine valymo priemone (išskyrus blizgius ar tamsius paviršius).

*Riebalų, taukų ir aliejaus likučiai:* Mikropluošto šluoste patrinkite dėmę praskiestu balikliu. Kelis kartus nuskalaukite šiltu vandeniu ir nusauskinkite minkšta šluoste. Baliklis gali pakeisti „Corian®“ gaminių paviršiaus spalvą, jei jo visiškai nepašalinsite vandeniu.

*Kieto vandens, muilo, mineralų apnašos:* Mikropluošto šluoste ir įprastu buitiniu kalkių nuosėdų valikliu arba actu patrinkite dėmę ir palikite 2-4 minutes. Naudodami kitą šviesią mikropluošto šluostę, kruopščiai nuplaukite dėmę vandeniu.

*Išsiliejęs nagų lakas:* Mikropluošto šluoste ir nagų lako valikliu be acetono patrinkite dėmę. Kelis kartus nuplaukite šiltu vandeniu ir nusauskinkite minkšta šluoste. Jei dėmė dar matosi, pakartokite procedūrą, šį kartą naudodami labai švelnų švitrinį popierių. Jei dėmė vis dar matoma, pakartokite procedūrą.

## Kaip išvengti nepataisomo sugadinimo

Būtinai laikykitės šių rekomendacijų, kad visam laikui nepažeistumėte Corian® gaminių. Paviršiams nenaudokite stiprių cheminių medžiagų, pvz., dažų nuėmiklių, orkaičių valiklių, rūgštinių kanalizacijos valiklių, acetono pagrindo nagų lako valiklių ir kt. Išsiliejus tokiai medžiagai paviršių iš karto nuplaukite vandeniu, kad cheminės medžiagos visai neliktų. Nevalykite agresyviomis cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, acetonu, orkaičių valikliu, skiedikliu, stipriomis rūgštimis (druskos rūgštimi ir kt.) arba stipriais šarmais (natrio hidroksidu ir kt.), pramoniniu plovikliu, dažų tirpikliu. Išsiliejus tokiai medžiagai, paviršių iš karto nuplaukite vandeniu, kad jos visai neliktų. Nenaudokite metalinių gremžtukų, geležinių šepetėlių ar kitų buitinių metalinių įrankių dėmėms, dažams, tinkui ar kitoms medžiagoms šalinti.

## **Naudojimas virtuvėje**

### ***Speciali kriauklių priežiūra***

Plovikliu arba paviršiaus valikliu pašalinkite visus riebalų ir aliejaus likučius, susidariusius ruošiant maistą. Prireikus naudokite švelnų abrazyvinį šveistuką arba kempinę su švelniu abrazyviniu valikliu. Sumaišykite  $\frac{3}{4}$  skysto buitinio baliklio ir  $\frac{1}{4}$  vandens, išpurkškite kriauklę ir palikite kelioms valandoms arba nakčiai. Nepalikite ilgiau kaip 16 valandų. Būtinai nuplaukite arba nuvalykite drėgna šluoste. Taip be vargo pasirūpinsite nuostabiai švaria kriaukle.

### ***Apsauga nuo karščio ir kitų pažeidimų***

Norint apsaugoti Corian® gaminį, svarbiausia sumažinti tiesioginį karščio poveikį. Karšties indams visada naudokite apsauginį padėkliuką, padėklą (su guminėmis kojėlėmis) arba apsauginį kriauklės kilimėlį, taip pat galite leisti indams atvėsti ant viryklės. Niekada nedėkite karštų keptuvių (ypač ketaus keptuvių) tiesiai ant Corian® gaminio paviršiaus. Ant viryklės visada statykite tinkamo dydžio keptuvę žiedo centre. Išsikišusi keptuvė gali apdeginti aplinkinį paviršių. Kaip ir daugumos kriauklių atveju, pilant verdančius skysčius tiesiai į Corian® kriauklę ir tuo pat metu nepaleidžiant šalto vandens, galima pažeisti apdailos medžiagą. Jei turite greito užvirimo vandens čiaupą, verdantį vandenį visada surinkite inde, nes jis gali pažeisti kriauklę ir aplink ją esantį paviršių. Maisto nepjaustykite tiesiai ant Corian® gaminio paviršiaus – naudokite pjautymo lentą.

## **Naudojimas vonios kambaryje**

### ***Kasdienė praustuvų, dušų ir vonių priežiūra***

Nuvalykite paviršių muiluotu vandeniu arba bet koku įprastu plovikliu, kad pašalintumėte didžiąją dalį dėmių ir nešvarumų. Ypač rekomenduojama naudoti gelinius arba kreminius ploviklius ir švelnų abrazyvinį šveistuką arba kempinę, o paskui paviršių kruopščiai nuplauti vandeniu. Taip išlaikysite originalią išvaizdą. Kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, rašalas, kosmetika ir dažai, po ilgesnio sąlyčio su paviršiumi jį gali nudažyti. Tokias medžiagas galite lengvai pašalinti laikydamiesi specialių nurodymų, skirtų sunkiai įveikiamoms dėmėms.

## Garantija

✓ Corian® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

## Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis Corian® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Corian® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl blogo kaitlentės sumontavimo ar sandarinimo problemų kaitlentės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl sandarinimo problemų plautuvės- kriauklės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei gaminio gale ir šonuose nėra sandarinimo bortelių ir dėl kitų sandarinimo problemų tose vietose vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).

## Gaminių atnaujinimas

Jei yra poreikis ar dėl neteisingos eksploatacijos gaminys stipriai pažeistas, yra galimybė jį atnaujinti- pirminę išvaizdą galima atkurti be restauravimo žymių. Susisiekite su mumis.