

# Hanex® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Bendrosios rekomendacijos

**Kasdienis valymas ir priežiūra.** Hanex® lieto akmens paviršiai neturi ertmių ir mažų įtrūkimų, todėl nepraleidžia įvairių nešvarumų ir drėgmės. Ant paviršiaus likę nešvarumai paprastai lengvai nuvalomi kempinėle ir įprastais švelniais plovikliais. Vis dėlto bet kokius nešvarumus ir išsiliejusius skysčius, ypač turinčius pigmentų, nuo paviršiaus rekomenduojama nedelsiant nuvalyti muiluotu, šiltu vandeniu. Taip pat tinka neabrazyvūs, įprasti buitiniai valikliai. Rekomenduojame nenaudoti langų valiklių, nes jie palieka vaško likučius, kurie išblukina paviršius. Būtinai kuo greičiau nuvalykite vandenį ar bet kokį kitą išsiliejusį produktą. Palikę bet kokį skystį ant stalviršio, kol išdžius, dėl vandenyje likusių mineralų ar kitų medžiagų susidarys dėmės. Mikropluošto šluostės idealiai tinka išsiliejusioms medžiagoms valyti. Kad neliktų muilo likučių dėmių, po valymo visada įsitikinkite, kad paviršius yra gerai išdžiovintas. Jei pastebėjote nedideles dėmes ar nedidelius įbrėžimus, švelniai patrinkite drėgnu skudurėliu su švelniu abrazyviniu valikliu nedideliais apskritimais ant pažeistos vietos ir nususinkite.

Sunkiai įveikiamų dėmių efektyviam valymui naudokite valymo priemonę ir kempinę su šveitikliu. Dauguma įprastų buitinių valiklių yra saugūs paviršiams, įskaitant miltelinius abrazyvinius valiklius ir stiprius ploviklius. Tačiau būkite atsargūs ir venkite rūgštinių valiklių, tokių kaip kanalizacijos valiklis, tualetų valiklis ir orkaitės valiklis, nes jie gali sukelti sunkiai pašalinamą paviršiaus pabalinimą ar pažeidimą.

**Sunkiai įveikiamos dėmės.** Gaminio paviršius gali lengvai pakeisti originalią spalvą ar nusidažyti, jei bus netinkamai prižiūrimas arba jei ilgą laiką bus veikiamas tam tikrų medžiagų. Sunkiai įveikiamas dėmes gali tekti valyti kruopščiau. Norėdami veiksmingai išvalyti tokias dėmes nuo Hanex® gaminių paviršių, valykite drėgna mikropluošto šluoste ir švelnia abrazyvine valymo priemone.

**Įbrėžimai ir įpjovimai.** Niekada nepjaustykite ir nesmulkinkite maisto tiesiai ant paviršiaus – visada naudokite tinkamą pjaustymo lentą. Įbrėžimai, dulksės ir kasdienis dėvėjimasis labiau pastebimi ant tamsių, ryškesnės pigmentacijos paviršių. Kadangi Hanex® gaminiai yra vienalyčiai per visą skerspjūvį, jų paviršių galima visiškai restauruoti, o nedidelius įbrėžimus ir įpjovimus lengva pašalinti, kreipkitės į specialistus.

## Išsiliejusios cheminės medžiagos.

Netyčia išsiliejus cheminėms medžiagoms (skiedikliams, orkaitių valikliams, kanalizacijos valikliams, stiprioms rūgštims ir šarmams, nagų lako valikliui su acetonu ir kt.), jas reikia nuplauti muiluotu vandeniu, kad būtų išvengta paviršiaus pažeidimų. Nagų lakui nuvalyti naudokite valiklį be acetono, paskui nuplaukite vandeniu. Ilgai nepastebėjus išsiliejusios cheminės medžiagos, ji gali pažeisti gaminio paviršius.

**Saugokite nuo karščio.** Karštus virtuvės reikmenis nuo viryklės ar iš orkaitės visada dėkite ant apsauginio padėkliuko. Karštų virtuvės reikmenų niekada nestatykite tiesiai ant stalviršio, kriauklės lentynėlės ar dugno. Verdančio ar karšto vandens nepilkite tiesiai į kriauklę, prieš tai neatsukę šalto vandens čiaupo. Visada pasirinkite tinkamo dydžio virtuvės reikmenis, atitinkančius viryklės žiedą, ir statykite juos pačiame centre. Išsikišę karšti reikmenys gali pažeisti šalia viryklės esantį Hanex® paviršių.

**Praustuvų ir kriauklių priežiūra.** Vieną ar du kartus per savaitę pasirūpinkite praustuvo ar kriauklės kosmetine priežiūra. Norėdami pašalinti visas riebalų ir kitas dėmes, atsirandančias ruošiant maistą, naudokite stipresnes paviršiaus valymo priemones. Sumaišykite tris dalis buitinio baliklio su chloru ir vieną dalį vandens, mišiniu išpurškškite paviršių ir palikite veikti 10 minučių, tuomet nuplaukite paviršių šiltu vandeniu ir nususinkite minkšta šluoste. Šiuo mišiniu galite užpildyti praustuvą arba kriauklę ir palikti veikti 10 minučių, tuomet kruopščiai nuplaukite paviršių šiltu vandeniu ir nususinkite minkšta sausa šluoste.

## Garantija

✓ Hanex® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

## Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis Hanex® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Hanex® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl blogo kaitlentės sumontavimo ar sandarinimo problemų kaitlentės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl sandarinimo problemų plautuvės- kriauklės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei gaminio gale ir šonuose nėra sandarinimo bortelių ir dėl kitų sandarinimo problemų tose vietose vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).

## Gaminių atnaujinimas

Jei yra poreikis ar dėl neteisingos eksploatacijos gaminys stipriai pažeistas, yra galimybė jį atnaujinti- pirminę išvaizdą galima atkurti be restauravimo žymių. Susisiekite su mumis.