

# Kerrock® gaminių valymo ir priežiūros instrukcija



## Bendrosios rekomendacijos

**Kasdienis valymas ir priežiūra.** Nors skysčiai į Kerrock® gaminius neprasiskverbia, geriausia išsiliejusį skystį nedelsiant nuvalyti sausa šluoste. Nuplaukite dėmę šiltu vandeniu ir gaminį nuvalykite minkšta mikropluošto šluoste ir įprastu buitiniu plovikliu arba valymo priemone („Pril“, „Cif“, „Mr. Muscle“, „Meglio“, „Ajax“ ir kt.). Visada valykite sukamaisiais judesiais.

**Dėmių valymas.** Siekdami išvengti įsisenėjusių dėmių susidarymo, po paviršiaus naudojimo nedelsiant nuvalykite gaminius. Įsisenėjusių dėmių valymas parenkamas pagal dėmės tipą. Dažniausiai pasitaikančios dėmės yra šios:

*-Kava, arbata, vaisių ar daržovių sultys, raudonasis vynas, kečupas, rašalas, rašiklis, dažai.* Išsiliejusią dėmę nedelsiant nuvalykite minkšta šluoste ir nuplaukite šiltu vandeniu. Matiniams paviršiams valyti naudokite kempinėlą („Vileda Glizti“, „Scotch-Bride“) ir praskiestą baliklį (3:1) arba švelnią abrazyvinę valymo priemonę (tinka „Inox“). Rekomenduojame naudoti mūsų valymo priemonę „Kerrock“ – tai specialus abrazyvinis kreminis valiklis. Paviršių kelis kartus nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite minkšta sausa šluoste. Blizgius paviršius valykite minkšta šluoste ir švelnia poliravimo priemone.

*-Kalkių ir mineralų nuosėdos.* Paviršių išpurškite buitine kalkių nuosėdų šalinimo priemone (vonios kambariui valyti) arba maistiniu actu ir palikite veikti 2–3 minutes. Minkšta mikropluošto šluoste šiek tiek patrinkite paviršių sukamaisiais judesiais. Paviršių kelis kartus nuplaukite šiltu vandeniu ir nusausinkite minkšta sausa šluoste.

**Įbrėžimai ir įpjovimai.** Niekada nepjaustykite ir nesmulkinkite maisto tiesiai ant paviršiaus – visada naudokite tinkamą pjauštymo lentą. Įbrėžimai, dulkės ir kasdienis dėvėjimasis labiau pastebimi ant tamsių, ryškesnės pigmentacijos paviršių. Kadangi Kerrock® gaminiai yra vienalyčiai per visą skerspjūvį, jų paviršių galima visiškai restauruoti, o nedidelius įbrėžimus ir įpjovimus lengva pašalinti, kreipkitės į specialistus.

## Išsiliejusios cheminės medžiagos.

Netyčia išsiliejus cheminėms medžiagoms (skiedikliams, orkaičių valikliams, kanalizacijos valikliams, stiprioms rūgštims ir šarmams, nagų lako valikliui su acetonu ir kt.), jas reikia nuplauti muiluotu vandeniu, kad būtų išvengta paviršiaus pažeidimų. Nagų lakui nuvalyti naudokite valiklį be acetono, paskui nuplaukite vandeniu. Ilgai nepastebėjus išsiliejusios cheminės medžiagos, ji gali pažeisti gaminio paviršių.

**Saugokite nuo karščio.** Karštus virtuvės reikmenis nuo viryklės ar iš orkaitės visada dėkite ant apsauginio padėkliuko. Karštų virtuvės reikmenų niekada nestatykite tiesiai ant stalviršio, kriauklės lentynėlės ar dugno. Verdančio ar karšto vandens nepilkite tiesiai į kriauklę, prieš tai neatsukę šalto vandens čiaupo. Visada pasirinkite tinkamo dydžio virtuvės reikmenis, atitinkančius viryklės žiedą, ir statykite juos pačiame centre. Išsikišę karšti reikmenys gali pažeisti šalia viryklės esantį Kerrock® paviršių.

**Praustuvų ir kriauklių priežiūra.** Vieną ar du kartus per savaitę pasirūpinkite praustuvo ar kriauklės kosmetine priežiūra. Norėdami pašalinti visas riebalų ir kitas dėmes, atsirandančias ruošiant maistą, naudokite stipresnes paviršiaus valymo priemones. Sumaišykite tris dalis buitinio baliklio su chloru ir vieną dalį vandens, mišiniu išpurškite paviršių ir palikite veikti 10 minučių, tuomet nuplaukite paviršių šiltu vandeniu ir nusausinkite minkšta šluoste. Šiuo mišiniu galite užpildyti praustuvą arba kriauklę ir palikti veikti 10 minučių, tuomet kruopščiai nuplaukite paviršių šiltu vandeniu ir nusausinkite minkšta sausa šluoste.

## Garantija

✓Kerrock® gaminiams suteikiama 2 metų garantija. Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo gaminių įsigijimo datos.

## Garantija negalioja

✗ Jei defektai atsirado nesilaikantis Kerrock® gaminių naudojimo ir priežiūros instrukcijoje nurodytų reikalavimų;

✗ Įbrėžimams, įdaužoms, įskilimams bei kitokiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems Kerrock® gaminių eksploatavimo metu;

✗ Jei dėl blogo kaitlentės sumontavimo ar sandarinimo problemų kaitlentės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl sandarinimo problemų plautuvės- kriauklės sumontavimo vietoje vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei gaminio gale ir šonuose nėra sandarinimo bortelių ir dėl kitų sandarinimo problemų tose vietose vanduo pabėga po gaminiu- išbringsta drožlių plokštė ir gaminyje atsiranda įtrūkimų;

✗ Jei dėl gaminio sumontavimo patalpos- vietos nestabilumo, dėl patalpos- vietos "pasėdusių" pamatų atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose);

✗ Jei dėl baldų nusėdimo atsiranda įtrūkimai gaminiuose (sieniniuose skyduose, stalviršiuose).

## Gaminių atnaujinimas

Jei yra poreikis ar dėl neteisingos eksploatacijos gaminys stipriai pažeistas, yra galimybė jį atnaujinti- pirminę išvaizdą galima atkurti be restauravimo žymių. Susisiekite su mumis.